






Инструкция. Диспенсер для рулонных полотенец

Спасибо за выбор диспенсера PROtissue для рулонных бумажных полотенец с центральной вытяжкой.

Мы ценим ваш бизнес и уверены, что диспенсер PROtissue повысит уровень гигиены, улучшит эффективность и имидж вашей деятельности.



ЗАГРУЗКА ДИСПЕНСЕРА:



1) Откройте диспенсер нажатием ключа на верхней части диспенсера. Придерживайте верхнюю крышку.

2) Поместите рулон бумажных полотенец в диспенсер.

3) Вытащите край бумажных полотенец снизу.



4) Закройте крышку.

5) Диспенсер готов.

Подходящие рулонные бумажные полотенца PROtissue с центральной вытяжкой: С195, С224 и др.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях!

© instagram.com/pro.tissue

Facebook facebook.com/protissue